

メンテナンス実施記録

メンテナンス実施月日と実施者名を記録してください。 _____ 年 _____ 月

週・月	月	日	実施者名	責任者印
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				

週・月	月	日	実施者名	責任者印
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				

保守・点検要項

プールスの自動タオルディスペンサーを安心してご使用していただく為に作業を必ず行って下さい。

1週間に一度の除菌と 1ヶ月に一度の内部の清掃と除菌



本体内部には、約85℃の除菌液(水)が入っています。
『ヒーター』のボタンを『OFF』にして必ず冷めるまで待ってから作業を行ってください。

1週間に一度の除菌

本体外側 ▶ 定期的に水で薄めた中性洗剤少量で汚れなどふき取ってください。
本体内部 ▶ 下記手順を参考に1週間に一度の目安で行ってください。

- 電源スイッチを「OFF」にします。
- 上カバーを開け、給水タンクを取り出します。
- 給水タンクの水分を吸い取り、除菌スプレーをし、給水タンク収納部をきれいにふき取ります。
- 給水タンクの内面、外面、キャップ等を洗浄し、除菌スプレーをします。
- 前面カバーを手前に引き、コンペアユニットを取り出します。
- コンペア収納部に除菌スプレーをし、内部をきれいにふき取ります。
- コンペアのグレーのゴム部分に除菌スプレーをし、多めの流水で十分に洗い流します。
- コンペアユニットを元に戻し、前面カバーを閉めます。
- 取り出し口も同様に除菌スプレーをし、きれいにふき取ります。
- トレイを本体よりはずし汚れを取り、除菌スプレーをし、再度きれいにふき取ります。

1ヶ月に一度の内部の清掃と除菌

『1週間に一度の除菌』を参考に給水タンク収納部・ヒータータンク内・ベルトコンペア・ベルトコンペア収納部も清掃してください。

除菌液(水)抜き

- ヒーターのボタンを「OFF」にします。
- 電源スイッチを「OFF」にします。
- 上カバーを開け、給水タンクを取り外します。
- 水受けを用意して本体背面の排水バルブのキャップを外し、ヒータータンク内の温かい除菌液(水)を受けてください。
- 排水が停止したら本体の前面側を持ち上げて後方に傾け、残留している除菌液(水)を排水します。排水が終わったら排水バルブのキャップを再度しめてください。

機械再セット

- 上カバーを開け、給水タンクに水と除菌液を入れてセットします。
- 電源スイッチを「ON」にします。機械が作動し、「01」と表示されます。
- 機械内部に除菌液(水)を循環させるために「ポンプボタン」を押し続けます。(20~30秒程度)
- 試しにおしぼりを1本作ってみます。おしぼりが十分濡れている事を確認してください。
- ヒーターのボタンを「ON」にします。

『1週間に一度の除菌』と『1ヶ月に一度の内部の清掃と除菌』の詳しい作業手順は、中面に記載されています。また、取扱説明書のお手入れの項目(11頁・12頁)も合わせてご参照ください。

1週間に一度の除菌

本体外側 ▶ 定期的に、水で薄めた中性 洗剤少量で、汚れなどふき取ってください。 本体内部 ▶ 下記手順を参考に1週間に一度の目安で行ってください。

1




電源スイッチを「OFF」にします。

2



①上カバーを開け、②給水タンクを取り出します。

3



①給水タンクの水分を吸い取り、②除菌スプレーをし、③給水タンク収納部をきれいにふき取ります。

4



給水タンクの内面、外面、キャップ等を洗浄し、除菌スプレーをします。

5




①前面カバーを手前に引き、②コンベアユニットを取り出します。

6



コンベア収納部に除菌スプレーをし、内部をきれいにふき取ります。

7



①コンベアのグレーのゴム部分に除菌スプレーをします。②多めの流水で十分に洗い流します。

8



①コンベアユニットを元に戻し、②前面カバーを閉めます。

9



取り出し口も同様に除菌スプレーをし、きれいにふき取ります。

10



トレーを本体よりはずし汚れを取り
①除菌スプレーをし ②再度きれいにふき取ります。

※以上で本体内部の保守作業は終わりです。

1ヶ月に一度の内部の清掃と除菌

本体内部 ▶ 「1週間に一度の除菌」を参考に給水タンク収納部・ヒータータンク内・ベルトコンベア・ベルトコンベア収納部も清掃してください。
作業注意 ▶ 本体内部には、約85℃の除菌液(水)が入っています。「ヒーター」のボタンを「OFF」にして必ず冷めるまで待ってから作業を行ってください。

除菌液(水)抜き

本体内部には、約85℃の除菌液(水)が入っています。「ヒーター」のボタンを「OFF」にして必ず冷めるまで待ってから作業を行ってください。

1



ヒーターのボタンを「OFF」にします。

2



電源スイッチを「OFF」にします。

機械再セット

機械を再度ご使用される時は次の手順にしたがってセットしてください。

1



①上カバーを開け、②給水タンクに水と除菌液を入れてセットします。

2



電源スイッチを「ON」にします。機械が作動し、「01」と表示されます。

3



①上カバーを開け、②給水タンクを取り外します。


4



水受けを用意して本体背面の排水バルブのキャップを外し、ヒータータンク内の温かい除菌液(水)を受けてください。

排水バルブ

5



排水が停止したら本体の前面側を持ち上げて後方に傾け、残留している除菌液(水)を排水します。排水が終わったら排水バルブのキャップを再度しめてください。

本体の前面を持ち上げます

3



機械内部に除菌液(水)を循環させるために「ポンプボタン」を押し続けます。(20~30秒程度)

4



試しにおしぼりを1本作ってみます。おしぼりが十分濡れている事を確認してください。

5



ヒーターのボタンを「ON」にします。

※排水バルブから1リットル以上の除菌液(水)が排水されます。